

按现在文档尺寸：83.82x43.18 cm 的67% 印刷。大约是（18.71x28.93 cm）。虚线不要印刷

18.71cm



BEETLEJUICE™ LIFE-SIZE ANIMATED CHARACTER
BEETLEJUICE™ Personaje Animado De Tamano Real

Thank you for purchasing the BEETLEJUICE™ Life-size Animated Character!
Below you'll find assembly instructions and other information to get maximum enjoyment from your purchase!

¡Gracias por comprar Personaje Animado De Tamano Real!
Seguidamente encontrará las instrucciones de instalación y demás información para disfrutar al máximo de su compra.

Please keep these instructions for future reference because they contain important information.

Por favor conserve estas instrucciones para consultas futuras ya que contienen información importante.

PACKAGE CONTENTS/ CONTENIDO DEL PAQUETE




Base / Base

Poles / Postes

Shoes / Zapatos

Foam Tubes /
Tubos de Espuma



Trousers with
Shirt & Tie /
Pantalones con
camisa y corbata

Waist Form /
Forma de la
cintura

Midsection with
Control Box /
Sección media con
caja de control

Torso / Torso



Suit Jacket / Chaqueta de traje

Left Arm /
Brazo izquierdo

Right Arm /
Brazo derecho

Head / Cabeza

Adaptor /
Adaptador

PREPARATION / PREPARACIÓN

Estimated Assembly Time: 15 - 30 minutes

Before assembling the product, carefully remove all parts from the box and lay out on a flat surface.

Make sure all parts are present. Compare parts with package contents list.

If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.

Read through directions before assembling.

Tiempo estimado de ensamblaje: 15 a 30 minutos.

Antes de montar el producto, saque con cuidado todas las piezas de la caja y colóquelas sobre una superficie plana.

Asegúrese de tener todas las piezas. Verifique las piezas con la lista de contenidos del paquete.

En caso de que falte alguna pieza o esté dañada, no intente armar, instalar o hacer funcionar el producto.

Lea atentamente las instrucciones antes de proceder al montaje.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE



Set base (A) and parts on a clear, flat surface.
Orient the base so the square rings are front facing.

Coloque la base (A) y las piezas sobre una superficie clara y plana. Oriente la base de modo que los anillos cuadrados estén orientados hacia el frente.



The leg poles (B) are interchangeable. Set pole (B) into base (A) with the quick snap connector facing out. Repeat this process for the second leg.

Los postes de las piernas (B) son intercambiables. Coloque el poste (B) en la base (A) con el conector de cierre rápido hacia afuera. Repita este proceso para la segunda pierna.



Set shoes (C) over each of the legs (B) covering the square rings. These help keep the shoes (C) in place.

Coloque los zapatos (C) sobre cada una de las piernas (B) que cubren los anillos cuadrados. Estos ayudan a mantener los zapatos (C) en su lugar.



Add second set of leg poles (B) on to the first set with quick snap connector facing out.

Agregue el segundo juego de postes de las piernas (B) al primer juego con el conector de cierre rápido hacia afuera.



Take the Trousers (E) and slide them over each leg (B) as shown.

Tome los pantalones (E) y deslícelos sobre cada pierna (B) como se muestra.



Add foam legs (D) over the leg poles (B).

Agregue las piernas de espuma (D) sobre los postes de las piernas (B).

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE



Place the midsection with control box (G) onto the legs (B).

Coloque la sección media con la caja de control (G) sobre las piernas (B).




Set waist form (F) onto the midsection with control box (G) and slide post into the grooves to secure.

Coloque la forma de la cintura (F) en la sección media con la caja de control (G) y deslice el poste en las ranuras para asegurarlo.




Add torso (H) onto the midsection with control box (G).

Agregue el torso (H) en la sección media con la caja de control (G).



Choose your Beetlejuice outfit: striped suit with tie or wedding suit. Raise trousers with shirt and tie (E) and secure around the neck using the hook and loop fasteners.

Escoje tu traje de Beetlejuice: traje de rayas con corbata o traje de boda. Pantalones levantados con camisa y la corbata (E) y sujétalos alrededor del cuello con los cierres de velcro.



Inside the torso (H) locate 2 pairs of wires.

a. The smaller wires controls the motion/sound sensor.

Connect these together.

b. The larger pair of wires controls the animation and sound.

Connect these together.

Dentro del torso (H) localice 2 pares de alambres.

a. Los cables más pequeños controlan el sensor de movimiento/sonido. Conéctelos entre sí.

b. El par de cables más grande controla la animación y el sonido. Conéctelos entre sí.



Plug the female end of the adaptor into the port located on the back of the control box (G).

Optional: Run through the dress to the front of your Halloween figure. Secure the pants on the back

by the hook-and-loop fasteners.

Enchufe el extremo hembra del adaptador en el puerto ubicado en la parte posterior de la caja de control (G).

Opcional: Pase por el vestido hasta la parte delantera de su figura de Halloween. Asegure los pantalones en la parte posterior con los cierres de velcro.

28.93cm

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE



Add the suit jacket (I) onto the torso (H). Adjust as desired.
Agregue la chaqueta de traje (I) sobre el torso (H).
Ajústelo como desee.



Take the right arm, guide through the jacket and hook onto the shoulder of the torso (H).
Tome el brazo derecho, guíe a través del brazo de la chaqueta y enganche al hombro del torso (H).



Take the left arm, guide through the jacket and hook onto the shoulder of the torso (H). Secure the sleeves on the sides of the arms with the hook and loop fasteners.
Tome el brazo izquierdo, guíe a través del brazo de la chaqueta y enganche al hombro del torso (H). Asegure las mangas a los lados de los brazos con los cierres de gancho y nudo.



Secure the coat and the pants at the waist by the hook-and-loop fasteners.
Asegure el abrigo y los pantalones en la cintura con los cierres de velcro.



Take the head (J) and insert the neck onto the top opening of the torso (H).
Tome la cabeza (J) e inserte el cuello en la abertura superior del torso (H).



Make final adjustments to clothing, as needed.
Haga los ajustes finales a la ropa, según sea necesario.

FIGURE FUNCTIONALITY / FUNCIONAMIENTO DE LA FIGURA

Sensor - This switch mode will activate sound and animation when the Infrared (IR) sensor is activated and will operate for 1 audio-cycle with each activation.

Sensor - Este modo de conmutador activará el sonido y la animación cuando se active el sensor de infrarrojos (IR) que operará durante 1 ciclo de audio con cada activación.

(OFF/Try Me) - This switch mode allows the item to be activated only if triggered by using a Step Here Try Me Activation Pad. The item will operate for one audio cycle with each Try Me activation.

(OFF/Pruébame) - Este modo de conmutador permite que el artículo actúe sólo si se activa mediante el uso del Panel de Activación "Pisa Aquí, Pruébame". El artículo funcionará durante un ciclo de audio con cada activación de Pruébame.

⏮️ Raise or lower the volume using the volume control turn dial; turn all the way down to turn the volume off.

Suba o baje el volumen con el dial giratorio de control de volumen; baje completamente el volumen para apagarlo.




FIGURE FUNCTIONALITY / FUNCIONAMIENTO DE LA FIGURA

STORAGE / ALMACENAJE
Do not discard box as it should be used for storage. Return all parts to the original packaging. Store in a cool, dry location.

No deseche la caja, ya que debe usarse para almacenaje. Regrese todas las partes a la caja original. Guárdela en un lugar fresco y seco.

SAFETY WARNING / ADVERTENCIA DE SEGURIDAD:
Remove all plastic fasteners and tags. These are part of the packaging and should be discarded. For indoor use only. This item is not a toy and should be used for decorative purposes only.

Remueva todos los amarres y etiquetas plásticos. Son parte del empaque y deben descartarse. Para uso en interiores únicamente. Este producto no es un juguete y sólo debe ser usado para fines decorativo

Input: 100--240V 50/60Hz 0.3A Max / Entrada: 100--240V 50/60Hz 0.3A
Output: 5.9V --- 1.5A / Salida: 5.9V --- 1.5A

WARNING / ADVERTENCI

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las Normas FCC. La operación queda sujeta a las siguientes dos condiciones: 1) este dispositivo no debe provocar interferencia dañina, y 2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida incluyendo la interferencia que podría causar una operación no deseada.

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones que no se hallen expresamente aprobadas por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para la operación del equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la parte 15 de la Normas FCC. Estos límites están diseñados a suministrar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de frecuencia de radio, y, si no está instalado y no se utiliza conforme a estas directivas, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía respecto a que no se produzca interferencia en una instalación determinada. Si este equipo provoca interferencia dañina a la recepción de la radio o televisión, la cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se incentiva al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Redireccionar o colocar la antena de recepción en un sitio diferente.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe en un circuito distinto del que aloja al receptor.
- Consultar al comerciante o a un técnico de televisores/ radios experto a solicitar ayuda.

THESE INSTRUCTIONS APPLY TO THE FOLLOWING ITEM NUMBER

ESTAS INSTRUCCIONES SE REFIEREN AL SIGUIENTE ARTÍCULO NÚMERO
556956

gemmy.com/product-assembly/

