



Información de seguridad para la instalación

PRECAUCION: LEA Y ENTIENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

Falta de seguir todas las instrucciones enumeradas abajo, puede resultar en una descarga eléctrica, fuego y/o daños serios a su persona.

ADVERTENCIA:

PRODUCTO ELÉCTRICO. Manténgalo alejado de los niños. Como con todos los productos eléctricos, se deben observar todas las precauciones durante el uso para prevenir una descarga eléctrica. Si el cordón eléctrico está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas debidamente capacitadas para evitar el peligro.

NOTA PARA ADULTOS: Examine periódicamente este producto por si hay daños en el cordón, la cubierta u otras partes que pudieran causar incendios, electrocución o lesiones. Si el producto está dañado, no lo use.

PELIGRO – Para evitar la electrocución, no lo sumerja en agua; límpielo con un paño húmedo. Sumergir este producto puede resultar en electrocución.

ADVERTENCIA: No trate de hinchar esta unidad si hay vientos inusualmente fuertes. Si hace mucho viento para una operación segura, permita que la unidad se deshinche y espere que las condiciones sean más seguras.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD: CUANDO USE PRODUCTOS ELÉCTRICOS, SIEMPRE DEBE SEGUIR PRECAUCIONES BÁSICAS, INCLUYENDO LAS SIGUIENTES:

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Este es un producto eléctrico - no un juguete. Para evitar el riesgo de fuego, quemaduras, daños personales y descarga eléctrica, no se debe de jugar con este producto y manténgalo fuera del alcance de niños pequeños.
- No use este producto al aire libre al menos que este marcado para el uso interno y externo. Cuando productos son usados al aire libre, conéctelo a un interruptor de tierra (GFCI). Si uno no está disponible, contacte a un electricista calificado para instalar uno.
- Este producto no esta diseñado para el uso permanente.
- No lo monte o coloque cerca de calentadores eléctricos o de gas, chimeneas, candelas u otras fuentes de calor similares.
- No asegure el cable del producto con grapas o clavos o lo coloque sobre anzuelos afilados.
- No deje que lámparas descansen encima del cable de potencia o cualquier otro alambre.
- Desenchufe el producto cuando salga de su casa, cuando se valla a dormir o si lo va a dejar desatendido. No utilice este producto de una manera inadecuada.
- No cuelgue decoraciones u otros objetos del cable,

alambres o secuencia de luces.

- No cierre puertas o ventanas sobre el producto, el cable o alambres, cables de extensión, pues puede dañar la insulación de los alambres.
- No cubra el producto con tela, papel u otro material que no sea parte del producto cuando lo este usando.
- No coloque el producto sobre alfombras, contra muebles u otro tipo de tela cuando lo este usando.
- Lea y siga todas las instrucciones que están en el producto o incluidas con el producto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO

1. Cuando el producto se usa en un árbol vivo, el árbol debe estar bien mantenido y fresco. No lo use en árboles vivos cuyas agujas están carmelitas o se rompen con facilidad. Mantenga el soporte del árbol lleno de agua.
2. Si el producto se usa en un árbol, el árbol debe estar bien asegurado y estable.
3. Antes de usarlo, sea nuevo o no, inspeccione cuidadosamente el producto. Descarte cualquier producto que tenga el cordón eléctrico o el aislamiento cortado, dañado o roído, rajaduras en las bases de las bombillas u otros componentes, conexiones sueltas o alambres de cobre expuestos.
4. Cuando guarde el producto, remuévalo con cuidado del lugar donde está colocado, incluyendo árboles, ramas o arbustos, para evitar cualquier fuerza o tensión sobre los conductores eléctricos, las conexiones y los alambres.
5. Cuando no se use, guárdelo con cuidado en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio y electrocución:

1. No instale en árboles que tengan agujas, hojas o cubiertas de ramas de metal o de materiales con apariencia metálica.
2. No monte o apoye los cables de una manera en la que puedan cortar o dañar el aislamiento del cable.

Esta unidad esta correctamente orientada en la posición vertical para que pueda ser montada en el suelo directamente.

ADVERTENCIA

Retire todas las ataduras de plástico. Estas son parte del paquete y deben ser desechadas.

Para el Uso Interno y Externo.

Este producto no es un juguete y debe ser usado solo con fines decorativos

GUIA PARA RESOLVER PROBLEMAS

Si su Airblown® Inflable no se está inflando, puede ser porque:

1. La fuente de poder está dañada o el cable puede estar desenchufado.
2. El cierre puede no estar cerrado completamente, sellando el Airblown® Inflable y previniendo el escape de aire.
3. Algo puede estar bloqueando la entrada de aire al ventilador.

NOTA: UNA VEZ QUE EL VENTILADOR ESTE DESENCHUFADO Y PARA DE SOPLAR AIRE, su Airblown® Inflable SE PUEDE DESINFLAR.

Las luces de su Globo de Nieve en Miniatura son de tipo LED y están diseñadas para durar por más largo tiempo que los bombillos tradicionales. Estas luces LEDs no se pueden reemplazar.

ADVERTENCIA

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las Normas FCC. La operación queda sujeta a las siguientes dos condiciones: 1) este dispositivo no debe provocar interferencia dañina, y 2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida incluyendo la interferencia que podría causar una operación no deseada.

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones que no se hallen expresamente aprobadas por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para la operación del equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la parte 15 de la Normas FCC. Estos límites están diseñados a suministrar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de frecuencia de radio, y, si no está instalado y no se utiliza conforme a estas directivas, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía respecto a que no se produzca interferencia en una instalación determinada. Si este equipo provoca interferencia dañina a la recepción de la radio o televisión, la cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se incentiva al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Redireccionar o colocar la antena de recepción en un sitio diferente.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe en un circuito distinto del que aloja al receptor.
- Consultar al comerciante o a un técnico de televisores/radios experto a solicitar ayuda.

PRECAUCIÓN:

1. Para instalación y uso temporal (90 días máximo) solamente.
2. Para reducir el peligro de incendio o electrocución, no trate de reemplazar la bombilla o modificar los alambres o el producto.
3. No lo coloque cerca de áreas de aguas estancadas, como estanques y piscinas.
4. Para reducir la posibilidad de calor excesivo y daño, use sólo accesorios decorativos de lámpara empaquetados con este producto.
5. Para reducir el peligro de incendio o electrocución. Use sólo la fuente de alimentación DTC-220036 fabricada por (ZT) que se provee con este producto.

PREGUNTAS MAS COMUNES (FAQ's)

1. **¿Puedo operar mi Airblown® Inflable continuamente?**
Si, usted puede dejar prendido su Airblown® Inflable durante el día y la noche. Nosotros recomendamos que lo apague cuando no esté en la área inmediata o cuando se valla a dormir. De otra manera, el Airblown® Inflable está diseñado a operar continuamente como usted lo desee.
2. **¿Que pasa si mi Airblown® Inflable se rasga?**
Rasguños en el Airblown® Inflable se pueden coser a mano (no se necesita un hilo especial) o taparse con cinta adhesiva transparente.
3. **¿Como puedo limpiar mi Airblown® Inflable?**
Límpielo con un trapo húmedo y deje que se seque antes de almacenar. Use un detergente suave si es necesario.
4. **¿Cuando desenchufo mi Airblown® Inflable, se desinfla. ¿Por qué pasa esto?**
Su Airblown® Inflable no se mantendrá inflado si no está enchufado y el ventilador está soplando aire.
5. **¿Cuanta electricidad consume un Airblown® Inflable?**
Estos consumen la misma cantidad de electricidad que un juego de luces navideñas para árbolitos de navidad.
6. **¿Cual es la mejor manera de almacenar mi Airblown® Inflable?**
Almacenelo seco en una bolsa, caja u otro envase de almacenaje y guárdelo en un lugar seco y fresco.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando se usan productos eléctricos, siempre deben tomarse precauciones básicas, incluyendo las siguientes:


1. **LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.**
2. Lea y siga todas las instrucciones escritas en el producto o provistas con el producto.
3. No use una extensión.
4. Usar como referencia el Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA 70, específicamente para la instalación de alambrados y la distancia entre conductores eléctricos.
5. La instalación y las conexiones eléctricas debe(n) hacerlas persona(s) calificada(s), de acuerdo con los códigos y estándares aplicables, incluyendo la construcción contra incendios.
6. No se instale o use a menos de 10 pies de una alberca.
7. No se use en un baño.
8. **ADVERTENCIA: Peligro de electrocución.** Cuando se use en el exterior, instale sólo en un tomacorriente cubierto clase A protegido por un circuito de seguridad (GFCI, en inglés) que sea impermeable con la unidad conectada directamente al tomacorriente. Si no existe uno, contacte a un electricista calificado para hacer la instalación. Asegúrese que el cordón de la unidad eléctrica no evita que la tapa del receptáculo se pueda cerrar completamente.
9. **ADVERTENCIA: Peligro de incendio.** La instalación requiere que los alambres pasen a través de la estructura de un edificio. Consulte a un electricista calificado.
10. Si el conector de este controlador no se ajusta correctamente en el conector de la guirnalda de luces, no modifique el producto y deseche el producto si el conector está dañado.
11. **ADVERTENCIA:** No es para usarse con receptáculos que son impermeables sólo cuando el receptáculo está tapado (la tapa de la clavija de conexión no está insertada y la cubierta del receptáculo cerrada).

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES - Este manual contiene importantes instrucciones de seguridad y operativas para unidades eléctricas.

Estas instrucciones son para estos productos


554154 555740

Contenido del paquete




Parte	Descripción	Cantidad
A	Airblown® inflable	1
B	Sogas	4
C	Estacas de la base	4
D	Estacas	4
E	De Suministro de Energía UL Entrada:120-150VAC ~ 50/60Hz Salida: 12 V $\overline{\text{---}}$ 2.3A 	1


Instrucciones de Ensamblaje




Asegúrese de que la entrada de aire en la Airblown® inflable (A) esté libre de tela y otras obstrucciones y que el cremallera esté completamente cerrada. Algunas unidades hinchables tienen más de un zíper.




Conecte la fuente de alimentación certificada por UL (E) en la conexión del ventilador, enchufe la transformador a un tomacorriente estándar.




Usando las asas unidas a la parte inferior de la Airblown® inflable (A), inserte las estacas (C) en la tierra. Ajuste la bolsa de anclaje en la base para colocar su Airblown® inflable como lo desee.




Una vez que esté completamente hinchada, enganche los vientos de amarre nylon (B) en cada una de las asas de nailon unidas al costado de la inflable (A).




Usando la gaza al final del tirante (B), conecte los tirantes a las estacas de sujeción (D).



Clave las estacas (D) en la tierra a un ángulo de 45 grados.



Para una estabilidad máxima, ponga los vientos de amarre a un ángulo de 45 grados de la inflable, como se muestra en la ilustración.



Lo que debe y no debe hacerse

1. Inspecciones diariamente su inflable y ajústela para esté derecha.
2. No trate de usar su inflable si hay vientos inusualmente fuertes. (Ver precaución)
3. No la desenchufe tirando del cordón. Para deshincharla más rápido, abra el zíper después de desconectar la fuente de alimentación.

Visite WWW.GEMMY.COM para más información.
©2025 GEMMY INDUSTRIES CORP.
117 WRANGLER DRIVE. SUITE 100
COPPELL, TX 75019 U.S.A.
1 (800) 274-6717
HECHO EN CHINA / IMPRENTA EN CHINA